



Укладка листов ДСП или ГВЛВ следует начинать от прохода, так чтобы в процессе настила больше ходить не приходилось по выровненной засыпке. Определяется технология укладки уже только типом применяемых для этого листов. Гипсоволокнистые влагостойкие листы специально в заводских условиях склеиваются и смещаются лишь при укладке относительно друг друга, точно также следует укладывать фанеру, ДСП и прочие листовые материалы. Ведется такая укладка либо в один, либо в два слоя, это уже зависит от типа применяемых вами листов. Листы в процессе укладки могут скрепляться между собой, как клеем, так и стягиваться саморезами. В дальнейшем имеющие место между листами швы шпаклюются. В то же время стоит помнить и необходимости оставлять 2 см от стены тепловой зазор. Самыми удобными в работе считаются листы 1200х600 мм, однако есть и гораздо большего размера, такие как 2500х1500 мм. Однако ТВ том случае, если работы выполняются без чьей-либо дополнительной помощи, то рекомендуется использовать листы первого типоразмера.